
860SAR
U?
357P_BGA
PD14/L1RSYNCA/UTPB1
PD15/L1TSYNCA/UTPB0
PB14/~RSTAT1
PA0/CLK8/~TOUT4/L1TCLKB
PC4/~CD4/L1RSYNCA
PC5/~CTS4/L1TSYNCA/~SDACK1
PA1/CLK7/TIN4/BRGO4
PD12/L1RSYNCB/UTPB3
PB15/BRGO3/TXCAV
PA2/CLK6/~TOUT3/L1RCLKB/BRGCLK2
PC6/~CD3/L1RSYNCB
VDDH33
PA3/CLK5/TIN3/BRGOUT3
PB17/~L1RQB/L1ST3/~RTS3/PHREQLSB
PA4/CLK4/~TOUT2
PB16/~L1RQA/L1ST4/~RTS4/PHREQMSB
PB18/~RTS2/L1ST2
PA5/CLK3/TIN2/L1TCLKA/BRGOUT2
PB19/~RTS1/L1ST1
PC7/~CTS3/L1TSYNCB/~SDACK2
PA6/CLK2/~TOUT1/BRGCLK1
PC8/~CD2/~IGATE2
PA7/CLK1/TIN1/L1RCLKA/BRGO1
PB20/SMRXD2/L1CLKOA/PHSELMSB
PA8/L1RXDA/TXD4
PC9/~CTS2
PB22/~SMSYN2/~SDACK2
PB21/SMTXD2/L1CLKOB/PHSELLSB
PB23/~SMSYN1/~SDACK1
PA9/L1TXDA/RXD4
PC10/~CD1/~IGATE1
PB25/SMTXD1
PA10/L1RXDB/TXD3
PB24/SMRXD1
PC11/~CTS1
TCK/DSCK
TDI/DSDI
SPARE2
VDDL2
PA11/L1TXDB/RXD3
TDO/DSDO
TMS
~TRST
VDDH15
PA12/TXD2
PC12/~L1RQA/L1ST4/~RTS4
PB26/I2CSCL/BRGO2
PB29/SPIMOSI/REJECT2
PA13/RXD2
PC13/~L1RQB/L1ST3/~RTS3
PB27/I2CSDA/BRGO1
PA14/TXD1
PC14/~DREQ1/~RTS2/L1ST1
PB28/SPIMISO/BRGO4
PB31/~SPISEL/~REJECT1
PA15/RXD1
PB30/SPICLK/~RSTAT2
A0
PD19/~TXD3/~TXENB
PD13/L1TSYNCB/UTPB2
PD8/TXD4
PD9/RXD4/UTPCLK
PD3/~REJECT4/SOC
PD6/~RTS4/UTPB7
PD4/~REJECT3/~RTS3/UTPB5
PD11/RXD3/~L1RQB
PD5/~REJECT2/UTPB6
PD7/~RTS3/UTPB4
~IRQ01
~IRQ05
VDDH45
SPARE3
D14
D13
D12
D11
D27
D17
D2
D10
D18
D3
D14
D15
D16
D1
D19
D22
VDDL4
D21
D25
D24
D31
D7
D26
D15
D6
D23
IP_D28
DP1/~IRQ4
IP_A5
DP2/~IRQ6
DP3/~IRQ6
IP_A4
CLKOUT
DP0/~IRQ3
IP_A2/~IOIS16_A
IP_A3
VSSSYN1
N/C5
VSSSYN
N/C4
VDDSYN
XFC
IP_A7
IP_A6
KAPWR
~PORESET
~WAIT_A
~WAIT_B
XTAL
~SRESET
~RSTCONF
VDDH30
EXTAL
EXTCLK
TEXP
~HRESET
VDDL1
BADDR29
BADDR28
DP3/MODCK2/DSDI
DP2/MODCK1/~STS
DP1
~AS
DP0
~KR/~RETRY/~IRQ4/SPKROUT
ALE_A
IP_B6/DSDI/ATO
BADDR30/~REG
ALE_B/DSCK/ATI
IP_B2/~IOIS16_B/ATI
IP_B1/IWP1/VFLS1
IP_B5/LWP1/VF1
IP_B7/PTR/AT3
IP_B0/IWP0/VFLS0
~RSV/~IRQ2
SPARE4
IP_B3/IWP2/VF2
IP_B4/LWP0/VF0
FRZ/~IRQ6
~BR
~BURST
~CR/~IRQ3
~IRQ7
VDDH1
~BG
~BB
~CS3
~TEA
~BDIP/~GPL_B3
~GPL_A3
~CS2
UPWAITA/~GPL_A4
~TA
UPWAITB/~GPL_B4
RD/~WR
~CS1
A1
A2
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
N/C3
A12
A13
A14
N/C2
A16
A17
A15
A20
A21
A22
A24
A23
A25
A26
A18
TSIZ1
TSIZ0/~REG
~BS_A0
~BS_A1
~BS_A2
~BS_A3
GPL_A0/~GPL_B0
WE0/~BS_B0/IOWR
WE1/~BS_B1/IORD
OE/~GPL_A1/~GPL_B1
WE2/~BS_B2/~PCOE
WE3/~BS_B3/~PCWE
~GPL_A2/~CS3
~GPL_B2/~CS2
~CE2_B
~CE1_B
~CE2_A
~CE1_A
~CS0
~CS4
~CS5
~CS6
~CS7
~CS8
~CS9
~CS10
~CS11
~CS12
~CS13
~CS14
~CS15
~CS16
~CS17
~CS18
~CS19
~CS20
~CS21
~CS22
~CS23
~CS24
~CS25
~CS26
~CS27
~CS28
~CS29
~CS30
~CS31
~CS32
~CS33
~CS34
~CS35
~CS36
~CS37
~CS38
~CS39
~CS40
~CS41
~CS42
~CS43